

## Montageanleitung ES-42

### Renault Magnum

Der Einbau sollte mit 2 Personen vorgenommen werden.  
Vor Einbau bitte ganz durchlesen.

Zum Einbau empfiehlt es sich, folgendes Werkzeug bereit zu halten:

- **Schlitzschraubendreher**
- **Innensechskantschlüssel 4mm**
- **Torx Schraubendreher**
- **Kreuzschlitzschraubendreher**

Zur Montage des ES-42 sind folgende Befestigungsteile beigelegt:

- **4x Senkkopfschrauben M6x50**
- **4x Spax 3,5x16**

**Schrauben Sie Originalschrauben  
von der Auflageplatte raus und lassen  
aber die Auflageplatte liegen.**



**Nehmen Sie den Schubkasten als erstes raus.  
Legen Sie anschließend dann das Unterteil des Schrankes auf die Auflageplatte und verschrauben diese mittels M6x50 Senkkopfschrauben fest.**



**Legen Sie nun den mittlern Zwischenboden auf die Seiten und verschrauben diese mit Flachkopfschrauben M6x60 fest.**



**Stellen Sie jetzt die Seiten und die Rückwand auf den Zwischenboden und verschrauben diese von unten mit Flachkopfschrauben M6x60 fest.**



**Stellen Sie als nächstes die Frontblende vor die Seitenwände und schieben rechts das Eckprofil auf die linke Seitenwand. Anschließend verschrauben Sie das Eckprofil von innen mit Spax-Schrauben 3,5x16 an die Seitenwand fest.**



**Dann legen Sie die Deckelplatte auf den Schrank und verschrauben diese mittels Flachkopfschrauben M6x60 fest**



**Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz sämtlicher Schrauben!!!!**

Info unter+49(0)4122-46050

