

Montageanleitung ES-42

Renault Magnum

Der Einbau sollte mit 2 Personen vorgenommen werden.
Vor Einbau bitte ganz durchlesen.

Zum Einbau empfiehlt es sich, folgendes Werkzeug bereit zu halten:

- **Schlitzschraubendreher**
- **Innensechskantschlüssel 4mm**
- **Torx Schraubendreher**
- **Kreuzschlitzschraubendreher**

Zur Montage des ES-42 sind folgende Befestigungsteile beigelegt:

- **4x Senkkopfschrauben M6x50**
- **4x Spax 3,5x16**

**Schrauben Sie Originalschrauben
von der Auflageplatte raus und lassen
aber die Auflageplatte liegen.**



**Nehmen Sie den Schubkasten als erstes raus.
Legen Sie anschließend dann das Unterteil des Schrankes auf die Auflageplatte und verschrauben diese mittels M6x50 Senkkopfschrauben fest.**



Legen Sie nun den mittlern Zwischenboden auf die Seiten und verschrauben diese mit Flachkopfschrauben M6x60 fest.



Stellen Sie jetzt die Seiten und die Rückwand auf den Zwischenboden und verschrauben diese von unten mit Flachkopfschrauben M6x60 fest.



Stellen Sie als nächstes die Frontblende vor die Seitenwände und schieben rechts das Eckprofil auf die linke Seitenwand. Anschließend verschrauben Sie das Eckprofil von innen mit Spax-Schrauben 3,5x16 an die Seitenwand fest.



Dann legen Sie die Deckelplatte auf den Schrank und verschrauben diese mittels Flachkopfschrauben M6x60 fest



Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz sämtlicher Schrauben!!!!

Info unter+49(0)4122-46050

